

EBAC SERVICE CENTRES

American Sales Office

Ebac Industrial Products, Inc.
700 Thimble Shoals Blvd,
Suite 109,
Newport News,
VA 23606-2575
Tel: 001 757 873 6800
Fax: 001 757 873 3632

European Sales Office

Ebac Industrial Products Ltd
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
Germany
Tel: 00 49 30 435 572 41
Fax: 00 49 30 435 572 40

Ebac Industrial Products Limited.

**ST Helen Trading Estate,
Bishop Auckland,
Co. Durham.
DL14 9AD.**

Tel:- +44 (0)1388 664400 Fax :- +44 (0)1388 662590

Website: <http://www.eipl.co.uk> Email :- sale@eipl.co.uk



**PV-200 PV-250
&
PV-300**

BENUTZERHANDBUCH

DRAWING. NO: TPC424
ISSUE: 1
DATE: 06/06/14

Danke, dass sie ein tragbares EIPL-Gebläse gekauft haben.

EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch führt Sie durch die Benutzung des Gebläses. Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden unter der Adresse auf der Rückseite oder unter der Rufnummer 030-43557241.

WICHTIG

Ihr Gebläse ist in Kunststoff verpackt. Bitte entsorgen Sie das Material fachgerecht und halten Sie es von Kindern fern.

AUSPACKEN

Entfernen Sie vorsichtig die Transportverpackung und prüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Transportschäden. Nehmen Sie das Gerät bei Schäden NICHT in betrieb sondern kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung zur späteren Verwendung auf.

ALLGEMEIN

Das Gebläse sollte nur in horizontaler Position eingesetzt werden und auf festem, ebenen Untergrund. Ein flexibler Schlauch kann an Ansaug- oder Auslass-öffnung angebracht werden, um die Luft über weitere Strecken zu transportieren.

Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlages zu minimieren, setzen Sie das Gerät keinem Wasser aus. Nur für den Inneneinsatz gedacht.

EINSCHALTEN

Der ON/OFF Schalter befindet sich unterhalb des Griffes auf der Oberseite des Gerätes. Um es zu starten, legen Sie einfach den Schalter um.

Da das Gebläse eine hohe Ansaugleistung hat, sollten Sie sicherstellen, dass das Ansaug-Gitter während des Betriebs nicht verdeckt ist.

AUSCHALTEN

Legen Sie den Schalter in die Anfangsposition um. Trennen Sie die Stromversorgung.

ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

- WARNUNG -

DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN

WICHTIG – Die Drähte im Hauptkabel sind nach folgendem Code markiert:

GRÜN & GELB ----- ERDUNG

BLAU ----- NEUTRAL

BRAUN ----- LIVE

Da die Farben der Drähte im Hauptkabel des Gerätes nicht zwingend identisch mit den Farbmarkierungen Ihrer

Stromversorgung sind, gehen Sie wie folgt vor.

Der grün-gelbe Draht muss mit dem Anschluss E verbunden werden (ggf durch ein Erd-Symbol gekennzeichnet oder grün/Gelb markiert). Der blaue Draht muss mit dem Anschluss N(schwarz markiert) verbunden werden. Der braune Draht muss mit dem Anschluss L (rot) verbunden werden.

KONTAKT ZUM EBAC KUNDENDIENST

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen der Ebac Industrial Products Kundendienst gerne unter 030-43557241 zur Seite. Wenn möglich, halten Sie folgende Informationen bereit:

- Part Nummer und Serien- Nummer des Gerätes (befindet sich auf der Plakette an der Vorderseite)
- Name und Adresse des Händlers, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

EINWEG-STECKER

Entsorgen Sie bei Anbringen eines neuen Steckers den alten Stecker und versuchen Sie nicht, ihn anderweitig zu verwenden.

DIE SICHERUNG WECHSELN

Verwenden Sie nur ASTA-geprüfte 13 Ampere Sicherungen (BS1362). Die Sicherungsabdeckung muss nach dem Austausch der Sicherung wieder angebracht werden.

WARTUNG

Das Gerät sollte durch qualifizierte EIPL Mitarbeiter gewartet werden oder durch andere Personen mit technischer Kompetenz in der Wartung von Kältetechnik entsprechend der Instruktionen im Wartungshandbuch.

ERSATZTEILE

Ersatzteillisten und Wartungshandbücher sind bei Bedarf über den EIPL Kundendienst verfügbar...

SICHERHEIT

- WARNUNG - DER VENTILATOR IST NICHT FEUERFEST.

- ◆ BENUTZEN SIE DIESES GERÄT NICHT ZUM ABSAUGEN FEUERGEFÄHRLICHER DÄMPFE.
- ◆ BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN DAS GEHÄUSE ODER STROMKABEL BESCHÄDIGT IST.
- ◆ NIEMALS OBJEKTE IN DIE GITTER STECKEN.
- ◆ DIE GITTER NICHT ABDECKEN.
- ◆ DAS GERÄT NICHT OHNE GEHÄUSE BETREIBEN.
- ◆ KEINE SPONTANEN REPARATURVERSUCHE BEI FEHLFUNKTIONEN.
- ◆ NICHT AUF DAS GERÄT STELLEN.
- ◆ PRÜFEN OB DER STROMANSCHLUSS ZUM GERÄT PASST.
- ◆ NUR ZWECKGERECHT BENUTZEN.
- ◆ IMMER die ERDUNG des STROMANSCHLUSSES SICHERN.
- ◆ WENN MÖGLICH, "RCD" SPANNUNGSSICHERUNG NUTZEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	PV-200	PV-250	PV-300	
Part number	1092660	1092670	1092680	
Höhe	330	370	405	mm
Breite	250	295	340	mm
Tiefe	290	300	345	mm
Gewicht	6.7	8.8	9.5	kg
Leistung	165	240	315	W
Spannung	230	230	230	V
Luftvolumen	2040	3240	4440	m3/hr
Ventilator- druckmesser	200	250	300	mm
Schalldruck	75	80	85	dba

Gehäuse:	Epoxyd-beschichteter, verzinkter Stahl
Beweglichkeit :	Leichte Konstruktion, nur stationär einsetzen